

Der Touchscreen des Casio FX CP400 reagiert nicht korrekt

1. Neue Batterien einlegen

Sollten die Batterien nicht vollständig geladen sein, kann es vorkommen, dass der Taschenrechner nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Hinterseite des Taschenrechners, indem Sie den Riegel nach rechts schieben und legen Sie vier neue AAA-Batterien ein.



2. Reset durchführen

Entnehmen Sie den Stift aus dem Gerät und drücken Sie auf der Rückseite des Taschenrechners die „Restart“ Taste.

Der Rechner startet sich neu. Bestätigen Sie die vier aufeinanderfolgenden Einrichtungsfenster mit der Taste „EXE“

Schalten Sie den Taschenrechner nun aus, indem Sie die Tasten „Shift“ und „Clear“ nacheinander drücken.



3. Touchscreen kalibrieren

Drücken Sie die Tasten „4“ + „.“ und „Clear“ gleichzeitig. Es erscheint der Kalibrierungsbildschirm, erkennbar an den schwarzen Kreuzen.

Tippen Sie alle vier schwarzen Kreuze nacheinander mit dem Stift an. Die Kreuze sollten nach dem Antippen grau werden.

Nach erfolgreicher Kalibrierung verschwindet der Kalibrierungsbildschirm und es wird das Menü angezeigt. Der Fehler sollte nun behoben sein.

